

Einbauanweisung
-
Installation instruction
-
Instruction de montage
-
Instrucciones de montaje

MP-1/2”

24376D

Clemco
International GmbH

Carl-Zeiss-Straße 21
83052 Bruckmühl
Germany

Tel.: +49 (0) 8062 – 90080
Mail: info@clemco.de
Web: www.clemco-international.com

MP-1/2“

24376D

Manuelles Dosierventil

Manual metering valve

Doseur d'abrasif manuel

Válvula manual para dosificar



- D** Dosierventil nur unter 45° einbauen. Skala nach Lackierung zwischen Anschlagsschrauben kleben, siehe Bild.
- GB** Mount metering valve only under an angle of 45°. Fix scale after painting between stop bolts, see picture.
- F** Positionneur le doseur à 45° lors de son montage. Le passer ensuite en application peinture et seulement après coller l'échelle de réglage entre les 2 vis d'arrêt (voir illustration)
- E** Monte válvula solo en ángulo de 45°. Pegue la escala entre los tornillos largos despues barnizar, véase foto.